



Hue tap switch
Instructions

Hue tap switch is a wireless switch for the Hue system that triggers light scenes that you have configured in the Hue app. You can preset four scenes.

IMPORTANT NOTE: Before you can use Hue tap switch, you need to make sure you have installed the latest Hue software (app, bridge and bulbs).

1 Update Hue app and configure Hue tap switch

Check the App Store or Google Play store for updates in the Philips Hue app.

To configure the Hue tap switch, open the Philips Hue app. In the side menu, go to:
> Settings
> My Devices
> Connect new devices
> Switches
and follow the instructions.

2 Mount Hue tap switch to the wall

Surface should be smooth and depression-free.

After 24 hours the maximum adhesive force is obtained.

3 Remove Hue tap switch from mounting plate

Use Hue tap switch as a remote switch (optional).

4 Remove mounting plate from the wall

www.meethue.com/tap

Hue tap switch
Instructions

Hue tap switch est un interrupteur sans fil pour le système Hue qui permet d'activer les scénarios d'éclairage que vous avez configurés dans l'application Hue. Vous pouvez prédéfinir quatre scénarios.

ATTENTION: Avant de pouvoir utiliser Hue tap switch, assurez-vous que vous avez installé la dernière version du logiciel Hue (l'application, point et ampoules).

1 Mettre à jour l'application Hue et configurer Hue tap switch

Vérifiez l'App Store ou la boutique Google Play pour les mises à jour dans l'application Philips Hue.

Pour configurer le Hue tap switch, ouvrez l'application Philips Hue. Dans le menu latéral, allez sur:
> Paramètres
> Mes appareils
> Connecter de nouveaux dispositifs
> Boutons
et suivez les instructions.

2 Monter Hue tap switch au mur

La surface doit être lisse et dégrasée.

La force adhésive maximum est obtenue après 24 heures.

3 Retirer Hue tap switch de la plaque de fixation

Utilisez Hue tap switch comme un interrupteur à distance (en option).

4 Retirer la plaque de fixation du mur

Hue tap switch
Instructions

Hue tap switch is een draadloze schakelaar voor het Hue systeem waarmee lichtscenari's die je in de Hue app hebt ingesteld worden opgevoerd. Je kunt vier vooraf ingestelde programma's.

BELANGRIJK: Voordat je Hue tap switch kunt gebruiken, moet de meest recente Hue software (app, bridge en lampen) geïnstalleerd zijn.

1 De Hue app bijwerken en Hue tap switch configureren

Ga naar de App Store of Google Play store voor updates van de Philips Hue app.

Open de Philips Hue app om Hue tap switch te configureren. Ga in het zijmenu naar:
> Instellingen
> Mijn apparaten
> Nieuwe apparaten aansluiten
> Schakelaars
en volg de instructies.

2 Hue tap switch tegen de wand monteren

Het oppervlak moet glad en ontvet zijn.

Maximale hechting wordt bereikt na 24 uur.

3 Hue tap switch van de montageplaat nemen

Gebruik Hue tap switch als afstandbediening (optioneel).

4 De montageplaat van de wand verwijderen

Hue tap switch
Anleitung

Hue tap switch ist ein kabelloser Schalter für das Hue System. Er aktiviert die Lichtszenen, die Du mit Hilfe der Hue App vorkonfiguriert hast. Bis zu vier Szenen kannst Du vorinstallieren.

WICHTIGE HINWEISE: Bevor Du Hue tap switch nutzen kannst, muss die neueste Hue Software (App, Bridge und Lampen) installiert sein.

1 Hue App aktualisieren und Hue tap switch konfigurieren

Suche im App Store oder im Google Play Store nach Updates für die Philips Hue App.

Zum Konfigurieren des Hue tap switch öffne Sie die Philips Hue App. Gehe im Seitenmenü auf:
> Einstellungen
> Meine Geräte
> Neue Geräte verbinden
> Schalter
und folge den Anweisungen.

2 Hue tap switch an der Wand anbringen

Die Oberfläche sollte glatt und entfettet sein.

Nach 24 Stunden maximale Haftkraft.

3 Hue tap switch von der Befestigungsplatte lösen

Hue tap switch als Fernbedienung verwenden (optional).

4 Befestigungsplatte von der Wand entfernen

Hue tap switch
Instrucciones

Hue tap switch es un adaptador de corriente para el sistema Hue que activa las ambientaciones de iluminación que has configurado en la aplicación Hue. Puede predefinir cuatro ambientaciones.

NOTA IMPORTANTE: Antes de que pueda utilizar Hue tap switch, debe asegurarse que ha instalado el último software Hue (aplicación, puente y bombillas).

1 Actualizar la aplicación Hue y configurar Hue tap switch

Visite App Store o la tienda de Google Play para comprobar si hay actualizaciones de la aplicación Hue de Philips.

Para configurar Hue tap switch abra la aplicación Hue de Philips. En el menú lateral, vaya a:
> Ayudas
> Mis dispositivos
> Conectar nuevos dispositivos
> Comutadores
y siga las instrucciones.

2 Montar Hue tap switch en la pared

La superficie debe estar lisa y sin grasa.

La máxima adhesión se consigue después de 24 horas.

3 Seque Hue tap switch de la placa de montaje

Utilice Hue tap switch como router a distancia (opcional).

4 Quite la placa de montaje de la pared

Hue tap switch
Instruções

Hue tap switch é um comutador sem fio para o sistema Hue que aciona os cenários de luz configurados na aplicação Hue. Pode predefinir quatro cenários.

NOTA IMPORTANTE: Antes de utilizar Hue tap switch, tem de certificar-se de que instalou o software Hue mais recente (aplicação, ponte e lâmpadas).

1 Atualizar a aplicação Hue e configurar Hue tap switch

Consulte a App Store ou a loja Google Play para obter atualizações para a aplicação Hue da Philips.

Para configurar Hue tap switch, abra a aplicação Hue da Philips. No menu lateral, acceda a:
> Definições
> Os Meus Dispositivos
> Ligue novos dispositivos
> Comutadores
e siga as instruções.

2 Montar Hue tap switch na parede

A superfície deverá ser lisa e não ter gordura.

A força de aderência máxima é obtida decorridos 24 horas.

3 Remover Hue tap switch da placa de montagem

Utilize Hue tap switch como computador remoto (opcional).

4 Remover a placa de montagem da parede

Hue tap switch
Istruzioni

Hue tap switch è uno switch wireless per il sistema Hue, che attiva ambientazioni di illuminazione configurate dall'app Hue. È possibile preimpostare quattro ambientazioni.

NOTA IMPORTANTE: prima di poter utilizzare Hue tap switch, è necessario avere installato il software Hue più recente (app, bridge e lampadine).

1 Aggiornare l'app Hue e configurare Hue tap switch

Controllare l'App Store o il Google Play Store per gli aggiornamenti della app Philips Hue.

Per configurare Hue tap switch, aprire l'app Philips Hue. Nel menu a lato, andare a:
> Impostazioni
> I miei dispositivi
> Connetti nuovi dispositivi
> Switch
e seguire le istruzioni.

2 Montare Hue tap switch a parete

La superficie deve essere liscia e grassa.

Dopo 24 ore l'adesivo raggiunge la massima presa.

3 Rimuovere Hue tap switch dalla piastra di montaggio

Utilizzare Hue tap switch come switch remoto (opzionale).

4 Rimuovere la piastra di montaggio dalla parete

Hue tap switch
Käyttö-ohje

Hue tap switch. Hue käyttölaite on langaton valon ohjain. Se ohjelmoidut Hue-tila-asetukset ovat valmiiksi asennettu, voit ohjelmoida neljä valonasetusta etukäteen.

OHJEITA: Hue tap switchin käyttämiseksi on saatava asennettua viimeisin Hue-ohjelmisto (sovellus, silta ja valonlämpökappale).

1 Hue-ohjelmiston päivittäminen ja Hue tap switchin asennus

Philips Hue -sovelluksen läpi päivitetään sovellus App Storen veya Google Playn kautta.

Hue tap switchin asennus ja käyttö ohjeiden mukaan. Voit myös käyttää Hue tap switchiä kauko-ohjaimena (valinnainen).

Yksityiskohtaiset asennus- ja käyttöohjeet ovat saatavilla sovelluksen käyttöohjeista.

2 Hue tap switchin asennus seinään

Montaajapaikan pinnalla ei saa olla rasvaa.

Kiinnitys voimaa saavutetaan 24 tunnin kuluessa.

3 Hue tap switchin irrottaminen kiinnitysohjaimelta

Hue tap switch voidaan käyttää kauko-ohjaimena (valinnainen).

4 Kiinnitysohjaimen irrottaminen seinästä

Hue tap switch
Instruções

Hue tap switch é um botão sem fio para o sistema Hue que ativa as configurações de iluminação que você configurou no aplicativo Hue. É possível predefinir quatro cenários.

ATENÇÃO: Antes de usar Hue tap switch, você precisa garantir que instalou o software Hue mais recente (aplicativo, ponto e lâmpadas).

1 Atualizar o aplicativo Hue e configurar Hue tap switch

Verifique a App Store ou a loja Google Play para atualizações do aplicativo Philips Hue.

Para configurar o Hue tap switch, abra o aplicativo Philips Hue. No menu lateral, vá para:
> Configurações
> Meus dispositivos
> Conectar novos dispositivos
> Interruptores
e siga as instruções.

2 Fixar Hue tap switch na parede

O superfície deve ser lisa e limpa.

A máxima força de adesão é obtida após 24 horas.

3 Remover Hue tap switch da placa de montagem

Use Hue tap switch como controle remoto (opcional).

4 Remover a placa de montagem da parede

Hue tap switch
Instruções

Hue tap switch ir een draadloze omkopelaar tlll Hue systeem som uitlokt lichtscenari's die uur konfigureert i Hue app. Du kan vooraf programmeren 4 scenari's.

WIKTIG! Innen du kan anvænde Hue tap switch, mæste du se til at den seneste Hue programvarer er installeret (app, brogge og lamper).

1 Opdaterer Hue app og konfigurerer Hue tap switch

Kontroller om der er opdateringer til Philips Hue-appen i App Store eller Google Play Butik.

For at konfigurere Hue tap switch åbner du Philips Hue app. Från sidomeny väljer du:
> Inställningar
> Mina enheter
> Anslut nya enheter
> Omkopplare
och följer instruktionerna.

2 Monterer Hue tap switch på væggen

Flaten bør være jævn og ren.

Efter 24 timer har maximalt limkraft opnået.

3 Tørrer Hue tap switch fra montagepladen

Anvend Hue tap switch som fjernbetjening (valgfrit).

4 Tørrer montagepladen fra væggen

Hue tap switch
Vejetting

Hue tap switch er en trådløs kontakt til Hue-systemet der kan aktivere de belygningsindstillinger du har konfigureret i Hue-appen. Du kan forhåndsindstille fire belygningsprogramer.

VIGTIG BEMÆRKNING: Før du kan tage Hue tap switch i brug, skal du sikre sig, at der er installeret den nyeste Hue-software (app, brogges og lamper).

1 Opdaterer Hue-appen, og konfigurerer Hue tap switch

Kontroller, om der er opdateringer til Philips Hue-appen i App Store eller Google Play Butik.

For at konfigurere Hue tap switch åbner Philips Hue app. I sidemenyen går du følgende:
> Indstillinger
> Mine enheder
> Tilføj nye enheder
> Kontaktter
og følg instruktionerne.

2 Monter Hue tap switch på væggen

Underlaget skal være jævnt og rengort.

Den maksimale limkæftev opnås efter 24 timer.

3 Tag Hue tap switch af monteringspladen

Anvend Hue tap switch som fjernbetjening (valgfrit).

4 Fjern monteringspladen fra væggen

Hue tap switch
Ohjet

Hue tap switch on Hue järjestelmän langatoin kytkin, jonka avulla voit käynnistää Hue-asetukset etukäteen valaistuskuin värinäytteet. Voit määrittää neljä värinäytteen asennusta.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Varmista ennen Hue tap switchin käyttöä, että olet asentanut uusimman Hue-softwaren (sovellus, silta ja lamput).

1 Päivitä Hue-sovellus ja määritä Hue tap switch

Tarkista, onko App Storesta tai Google Play -kaupasta Philips Hue-sovelluksen päivityksiä.

Voit määrittää Hue tap switch-asetukset Philips Hue-sovelluksen. Valitse ruudun vaselta puolelta valitsemasi värinäyte.
> Asetukset
> Oma laitteet
> Kytkin uusia laitteita
> Kytkimet
noudattaa ohjeita.

2 Kiinnitä Hue tap switch seinään

Pinnan tulee olla tasainen ja ravaton.

Tarvitsettuva on suunnittelun 24 tunnin kuluessa.

3 Irrota Hue tap switch kiinnitysohjaimelta

Käytä Hue tap switch etäohjaimena (valinnainen).

4 Irrota kiinnitysohjaimen seinästä

Hue tap switch
Instrage

Hue tap switch to bezprzewodowy przełącznik do systemu Hue, który uruchamia sceny oświetlenia skonfigurowane w aplikacji Hue. Można skonfigurować cztery sceny.

WAŻNA UWAGA! Przed użyciem przełącznika Hue tap switch, należy mieć zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania Hue (aplikacja, most i żarówki).

1 Aktualizuj aplikację Hue i skonfiguruj przełącznik Hue tap switch

Sprawdź dostępność aktualizacji aplikacji Philips Hue w App Store lub Google Play.

Aby skonfigurować przełącznik Hue tap switch, otwórz aplikację Philips Hue. W menu bocznym przejdź kolejno do pozycji:
> Ustawienia
> Profile urządzeń
> Połącz nowe urządzenia
> Przełączniki
i postępuj zgodnie z instrukcjami.

2 Przytnij przełącznik Hue tap switch do ściany

Powierzchnia powinna być gładka i odfatowana.

Dozwolony wysiłek adhezy osiągniesz po 24 godzinach.

3 Zdejmij przełącznik Hue tap switch z płytki montażowej

Używaj przełącznika Hue tap switch jako pilota do sterowania oświetleniem (opcjonalnie).

4 Zdejmij płytę montażową ze ściany

Hue tap switch
Rölyny

Övæðit Hue tap switch er beðdráttur þráðlaust þróu vöðru bærættis sönn konfigureðunary í appi Hue. Mæðste nastast þráðdráttur af tölulýði.

DÁLDEÞTÁ ÞÖGNAMÁK! Hæð zaðtætt övæðit Hue tap switch, ætt þú tryggja að hafa installað nýjsta útgáfuna af Hue-öppunarsýstæmu Hue (appi, mostur og ljósbúg).

1 Actualiza aplicación Hue y configura el controlador Hue tap switch

Verifícame en el almacén de aplicaciones de Google Play o en la tienda de Google Play para comprobar si hay actualizaciones de la aplicación Hue de Philips.

Para configurar Hue tap switch abre la aplicación Hue de Philips. En el menú lateral, ve a:
> Ayudas
> Mis dispositivos
> Conectar nuevos dispositivos
> Comutadores
y siga las instrucciones.

2 Montar Hue tap switch en la pared

La superficie debe estar lisa y sin grasa.

La máxima adhesión se consigue después de 24 horas.

3 Desmontar Hue tap switch de la placa de montaje

Utilice Hue tap switch como router a distancia (opcional).

4 Quite la placa de montaje de la pared

Hue tap switch
Ünmelet

A Hue tap switch a Hue rendszerhez való vezeték nélküli kapcsoló, amelyel aktiválni lehet a Hue alkalmazásban beállított világítási scénariókat. Négy előreprogramozott scénariót lehet beállítani.

FONTOS! A Hue tap switch használatát előtte telepíteni kell a Hue alkalmazás legújabb változatát, valamint fel kell tenni a legújabb Hue szoftvert (alkalmazás, híd és izzók).

1 Frissítse a Hue alkalmazást, és konfigurálja a Hue tap switch kapcsolót

A Philips Hue alkalmazás frissítéséhez látogasson el az App Store vagy Google Play alkalmazásboltba.

A Hue tap switch konfigurálásához nyissa meg a Philips Hue alkalmazást. Az oldalon menüből válassza a következő lehetőségeket:
> Beállítások
> Saját eszközök
> Új eszközök csatlakoztatása
> Kapcsolók
mögkövetve az utasításokat.

2 Helyezze a Hue tap switch kapcsolót tartóközpontjára rögzítve a falra

A fal felületének simának és zsírtmentesnek kell lennie.

Használatra a Hue tap switch kapcsolót csak 24 óra elteltével érheti.

3 Vegye le a Hue tap switch kapcsolót a tartóközpontjáról

Használja a Hue tap switcht távirányítóként (opcionálisan).

4 Vegye le a Hue tap switch tartóközpontját a falról

Hue tap switch
Nastavke

Hue tap switch je bežično stikalo, s katerim sprobite različne svetlobne scenarije, ki ste jih konfigurirali v aplikaciji Hue. Prednastavite lahko štiri različna svetlobna.

POMEMBNA OPOMBA: preden uporabite Hue tap switch, preverite, ali ste namestili najnovjšo opremo Hue (aplikacija, nadzorno enoto in žarnice).

1 Posodobite aplikacijo Hue in konfigurirajte Hue tap switch

Preverite za aplikacijo Hue v trgovini z aplikacijami App Store ali Google Play.

Za konfiguracijo Hue tap switch odprite aplikacijo Hue. V stranskem meniju izberite:
> Settings (Nastavitve)
> My Devices (Moj naprave)
> Connect new devices (Poveži nove naprave)
> Switches (Stikala)
in sledite navodila.

2 Hue tap switch pritrdite na steno

Površina naj bo gladka in njej ne bo mastna.

Po 24 urah je dosežena največja stopnja lepote.

3 Hue tap switch odstranite s pritrdilne ploščice

Hue tap switch uporabite kot daljinski stikalo (obitno).

4 Pritrdilno ploščico odstranite s stene

Hue tap switch
Hörsöndningar

Viðskotanna Hue tap switch — beprövdlaus viðskotanna til Hue-systemsins sem virkir ljósscenari' sem þú hefur konfigúruð í Hue-appinni. Þú getur forþráðstíllt fjórum ljósscenari'um.

ÞÖGNAMÁK: Þöfor þú getur notað Hue tap switch, þöfor þú tryggja að hafa sett upp síðustu útgáfu af Hue-öppunarsýstæmu Hue (öppunarsýsla, brogga og ljósbúg).

1 Öppuðu Hue-öppunarsýslu og konfigurðu Hue tap switch

Þöfor þú getur uppfært Hue-öppunarsýslu, skoðuðu App Storen eða Google Play Butik.

Þöfor þú getur konfigúruð Hue tap switch, opnaðu Philips Hue app. Í hliðarmenu velstu:
> Stillingar
> Minir tæki
> Töfja ný tæki
> Öppunarsýklar
og fylgdu þessum leiðbeiningum.

2 Settu Hue tap switch á vegg

Överflatan þöfor vera jöfn og föttis.

Máximal festekraftur er fættur eftir 24 tímum.

3 Færðu Hue tap switch frá festingaplötu

Þöfor þú getur notað Hue tap switch sem fjarstjórn (valfrjálgt).

4 Færðu festingaplötu frá vegg