

# HOE PAK IK MIJN CARRI CHEF 2 IN DE BIJBEHORENDE DRAAGTAS?

**CADAC**

LIVE THE BRAAI LIFE



## SKOTTEL

De Skottel zit in een aparte draagtas. Deze kan eventueel in het voorvak geschoven worden van de grote tas.



## DEKSEL

De deksel kan achter de elastieken banden worden gestoken aan de achterzijde van de tas.

## POTEN

De 3 poten worden niet aan de tas bevestigd, deze kunnen los worden meegenomen.



## OVERIG

Het kunststof kruidenrek, de pandrager en de branderbak zitten in de grote tas.



CARRI CHEF 2  
BBQ/SKOTTEL COMBO