

EN

Before starting the setup process, make sure at least 1 WiZ light in the room is turned on and connected to Wi-Fi.

1

SELECT ROOM  
IN THE APP

Press + on the top right corner and select "Motion Sensor".

2

ADD MOTION  
SENSOR TO ROOM

Follow the on-screen steps in the app to complete setup.

3

ENJOY LIGHTING  
WITH MOTION DETECTION

Simply walk by to trigger your lights.

**Notes:**

- By setting Rhythms for the room in the WiZ app, you can make your sensor trigger different light modes at different time of the day.
- The WiZ motion sensor is attached to a single room and only triggers the lights in that room. You can move the sensor in the app if you want it to trigger lights in another room instead.

**Need help?**  
Get in touch through our in-app chat support.

DE

Stelle vor dem Setup-Prozess sicher, dass mindestens 1 WiZ-Lampe im Raum eingeschaltet und mit dem WLAN verbunden ist.

1

WÄHLE IN DER  
APP EIN ZIMMER

Drücke in der oberen rechten Ecke auf + und wähle "Bewegungssensor".

2

BEWEGUNGSSENSOR  
ZU DEM ZIMMER HINZUFÜGEN

Folge den Anweisungen in der App, um das Setup abzuschließen.

3

GENIESSE DIE  
BELEUCHTUNG MIT  
BEWEGUNGSKENNUNG

Die Lampen schalten sich im Vorbeigehen ein.

**Hinweis:**

- Wenn Du Rhythmen für das Zimmer in der WiZ-App einstellst, kann Dein Sensor zu verschiedenen Tageszeiten verschiedene Lichtmodi auslösen.
- Der WiZ-Bewegungssensor ist mit einem einzelnen Zimmer an ein einzelnen Raum angeschlossen und löst nur das Licht in diesem Raum aus. Du kannst den Sensor in der App bei Bedarf verschieben, sodass er Lampen in einem anderen Zimmer einschaltet.

**Du benötigst Hilfe?**  
Kontaktiere uns über unseren Chat-Support in der App.

ES

Antes de iniciar el proceso de configuración, asegúrate de que al menos una luz WiZ en la habitación esté encendida y conectada a la red Wi-Fi.

1

SELECCIONA LA  
HABITACIÓN EN  
LA APLICACIÓN

Pulsa + en la esquina superior derecha y selecciona "Sensor de movimiento".

2

AÑADIR SENSOR  
DE MOVIMIENTO  
A LA HABITACIÓN

Sigue los pasos en pantalla de la aplicación para completar la configuración.

3

DISFRUTA DE LA  
ILUMINACIÓN CON  
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Solo tienes que pasar por delante para activar las luces.

**Notas:**

- Al ajustar los Ritmos de la habitación en la aplicación WiZ, puedes hacer que el sensor active distintos modos de luz a diferentes horas del día.
- El sensor de movimiento de WiZ está conectado a una única habitación y solo activa las luces de esa habitación. Puedes mover el sensor en la aplicación si lo deseas para activar en su lugar las luces de otra habitación.

**¿Necesitas ayuda?**  
Ponte en contacto con nuestro soporte de chat en la aplicación.

FR

Avant de commencer la configuration, assurez-vous qu'au moins une lampe WiZ est allumée dans la pièce et qu'elle est connectée au Wi-Fi.

1

SÉLECTIONNER  
LA PIÈCE DANS  
L'APPLICATION

Appuyez sur + dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez « Motion Sensor ».

2

AJOUTER LE DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT À LA PIÈCE

Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration.

3

PROFITER DE  
L'ÉCLAIRAGE AVEC LA  
DéTECTION DE MOUVEMENT

Il suffit de passer devant pour activer vos lampes.

**Remarques :**

- Grâce à la configuration des Rythmes d'une pièce donnée dans l'application WiZ, votre capteur peut activer un mode d'éclairage différent à divers moments de la journée.
- Le capteur de mouvement WiZ n'est associé qu'à une seule pièce et il active uniquement les lampes de cette pièce. Si vous préférez qu'il active les lampes d'une autre pièce, vous pouvez le déplacer dans l'application.

**Besoin d'aide ?**  
Contactez-nous via le support chat de l'application.

IT

Prima di iniziare la procedura di configurazione, assicurati che almeno 1 luce WiZ nella stanza sia accesa e connessa al Wi-Fi.

1

SELEZIONA DALL'APP

Premi + nell'angolo in alto a destra e seleziona "Sensore di movimento".

2

AGGIUNGI IL SENSORE  
DI MOVIMENTO ALLA STANZA

Segui i passaggi sullo schermo nell'app per completare la configurazione.

3

GODITI LA LUCE  
CON IL SENSORE  
DI MOVIMENTO

Ti basterà camminare per attivare le luci.

**Note:**

- Impostando Rhythms per la stanza nell'app WiZ, puoi fare in modo che il tuo sensore attivi diverse modalità d'illuminazione in diversi momenti della giornata.
- Il sensore di movimento WiZ è collegato a una stanza singola e attiva solo le luci in quella stanza. Se invece vuoi attivare le luci in un'altra stanza, puoi spostare il sensore nell'app.

**Hai bisogno di aiuto?**  
Mettiti in contatto con il nostro supporto chat in-app.

NL

Controleer voordat u begint met het installatieproces of ten minste 1 WiZ-lamp is ingeschakeld en is verbonden met Wi-Fi.

1

SELECTEER DE  
KAMER IN DE APP

Druk op + in de rechterbovenhoek en kies "Bewegingssensor".

2

VOEG DE  
BEWEGINGSSENSOR  
TOE AAN DE KAMER

Volg in de app de stappen op het scherm om de installatie te voltooien.

3

VEEL PLEZIER MET  
UW VERLICHTING  
MET BEWEGINGSSENSOR

Uw lampen gaan automatisch aan wanneer u voorbij loopt.

**Opmerkingen:**

- Door ritmes in te stellen in de WiZ-app kunt u verschillende lichtmodi laten inschakelen op verschillende tijdstippen van de dag.
- De WiZ-bewegingssensor is gekoppeld aan één kamer en bedient alleen de lampen in die kamer. U kunt sensor verplaatsen in de app als u de lampen in een andere kamer wilt bedienen.

**Hulp nodig?**  
Neem via de app contact op met onze chatondersteuning.

PT

Antes de iniciar o processo de configuração, certifique-se de que pelo menos uma luz WiZ está acesa na divisão e ligada à rede Wi-Fi.

1

SELECIONE A  
DIVISÃO NA APLICAÇÃO

Prima + no canto superior direito e selecione "Sensor de movimento".

2

ADICIONE O SENSOR  
DE MOVIMENTO À DIVISÃO

Siga os passos apresentados no ecrã da aplicação para concluir a configuração.

3

DESFRUTE DA  
ILUMINAÇÃO COM  
DETEÇÃO DE MOVIMENTO

Para ativar as suas luzes basta caminhar.

**Notas:**

- Ao definir Ritmos para a divisão na aplicação WiZ, pode fazer com o sensor ative modos de luz diferentes consoante as alturas do dia.
- O sensor de movimento WiZ está associado a uma única divisão e só ativa as luzes dessa divisão. Se pretender, pode mover o sensor na aplicação para ativar as luzes de outra divisão.

**Precisa de ajuda?**  
Entre em contacto através do nosso suporte de chat disponível na aplicação.